

### Skyddsområde för ILS/LOC:

Tillstånd från TWR krävs alltid för att passera/befinna sig inne i skyddsområdena  
*Inom Critical area kan litet fordon, jordhög eller person medföra att LOC stänger ner*  
*Inom Sensitive area kan större fordon eller flygplan orsaka störning i LOC-signalen*



### Skyddsområde för ILS/GP

Inom **Critical Area** krävs alltid tillstånd från TWR för att vistas. *Litet fordon, jordhög eller person inom critical area kan medföra att ILS/GP stänger ner.*

Inom **Sensitive Area**, i samband med LVP, krävs alltid tillstånd från TWR i sensitive area innanför staketet, inkluderande "radarslingan" mellan Hackspettförrådet och uttryckningsvägen från banbörjan 12.

På de delar av sensitive area som berör manöverområdet krävs alltid tillstånd från TWR

*Inom sensitive area kan större fordon eller flygplan orsaka störning i ILS/GP-signalen*

A-09 Skyddsområde  
navigationsutrustning  
2022-12-06  
2(2)

