

Sanering

Guide till aktörer på flygplatsen

Gemensam guide för

Stockholm Arlanda Airport

Bromma Stockholm Airport

Göteborg Landvetter Airport

Malmö Airport



**Swedavia
Airports**

Åtgärder vid sanering

Den som orsakat eller upptäcker ett utsläpp ska alltid omgående:

- Om möjligt stoppa eller begränsa pågående utsläpp
- Förhindra att utsläpp når brunnar, icke hårdgjord mark och/eller vattendrag.
- Larma flygplatsens räddningstjänst enligt **kontaktinformation på extranätet**.
- Påbörja sanering



Viktigt!

Om spilllets farlighet är okänd – Utsätt inte dig själv för fara utan larma och invänta flygplatsräddningstjänstens ankomst.

Vid utsläpp av brandfarliga ämnen, om möjligt:

- säkra området från fordon, heta källor eller annat som kan orsaka gnistbildning eller förvärra situationen.



1. Strö ut Absol över spillet.



2. Arbeta in det med hjälp av en sopborste. Upprepa förfarandet tills ytan är ren och torr.



3. I kärlet för Absolen finns en påse. Absolen samlas upp i den och lämnas till miljöstationen för destruktion.



4. Saneringen anses inte klar och platsen får inte lämnas förrän spillet och all Absol är omhändertagen.