BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Terminal 5** **Incheckningsdisk 3**
Provningsdatum	
Objekt	**Kategori** **Elektronisk** — **Serienr 17f0393** **Fabrikat Flintab** — **Modell 47-10** — **Kunds märkning** **Kapacitet(kg)** — **Skaldelsvärde(ex 0,1)**
Mätmetod	**Jämförande mätning med verifierade viktnormaler**
Spårbarhet	**RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0			
10,0	10			
20,0	20			
30,0	30			
40,0	40			

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A



Övriga noteringar:

Swedavia	**Datum** **2026/1/19**
Provad av:	

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20	
2	20	
3	20	
4	20	