BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Terminal 5** **Incheckningsdisk 6**
Provningsdatum	

Objekt

Kategori **Elektronisk**		**Serienr 17f0393**
Fabrikat Flintab	**Modell** **47-10**	**Kunds märkning**
Kapacitet(kg)	**Skaldelsvärde(ex 0,1)**	

Mätmetod

Jämförande mätning med verifierade viktnormaler

Spårbarhet **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0			
10,0	10			
20,0	20			
30,0	30			
40,0	40			

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A

1 3

Övriga noteringar:

A

2 4

Swedavia	**Datum 2026/1/19**

Provad av:

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20	
2	20	
3	20	
4	20	