

Safety Alert



Göteborg Landvetter Airport 2023-02-17
Safety Alert 03-2023

Ansvar vid aktivering av dockningssystem

Den person som tänder upp ett dockningssystem ansvarar för att hela uppställningsplatsen är fri från:

- fordon
- utrustning
- främmande föremål (exempelvis ledsagningsband eller glykol).

FOD-kontroll skall alltid genomföras innan dockningssystemet tänds.

Ansvarig person skall övervaka hela intaxningen och vara beredd på att aktivera nödstopp om något avviker från standard.

Ref: AR-A-04 kap 2.5.2

