# BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

| | |
|---|---|
| **Placering** | **Centralbyggnaden**<br>**Incheckningsdisk: 81** |
| **Provningsdatum** | |

**Objekt**

| | | |
|---|---|---|
| **Kategori**<br>**Elektronisk** | | **Serienr**<br>**1305L10/664** |
| **Fabrikat**<br>**Flintab** | **Modell**<br>**47-10** | **Kunds märkning** |
| **Kapacitet(kg)** | **Skaldelsvärde(ex 0,1)** | |

**Mätmetod** **Jämförande mätning med verifierade viktnormaler**

**Spårbarhet** **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

---

## Resultat

| Belastning inom vägningsområde | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belastning | Avläst före just | Avvikelse +/- | Avläst efter just | Avvikelse+/. |
| 0,0 | 0 | | | |
| 10,0 | 10 | | | |
| 20,0 | 20 | | | |
| 30,0 | 30 | | | |
| 40,0 | 40 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Hörnbelastning |
|---|
| Med: 20 kg |
| Visningsenhet vid: A |




| Belastn. pkt | Avläst före just | Avläst efter just |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Övriga noteringar:**

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

**Provad av:**

| | |
|---|---|
| **Swedavia** | **Datum**<br>**2026/11/19** |