BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Centralbyggnaden Incheckningsdisk: 83**
Provningsdatum	

Objekt

Kategori Elektronisk		**Serienr** 1305L10/664
Fabrikat Flintab	**Modell** 47-10	**Kunds märkning**
Kapacitet(kg)	**Skaldelsvärde(ex 0,1)**	

Mätmetod **Jämförande mätning med verifierade viktnormaler**

Spårbarhet **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A

Belastning inom vägningsområde

Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0	0	0	
10,0	11,1	+0,1	10	
20,0	20,6	+0,6	20	
30,0	30,4	+0,4	30	
40,0	40,1	+0,1	40	

Övriga noteringar:

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	18,4	20
2	20,5	20
3	20	20
4	20,5	20

Provad av:

Swedavia	**Datum 2026/11/19**